

楽屋電源室

配線

電源盤

搬入口

⑤奥舞台仮設電源盤

電源	1φ3ω	210/105V
主幹	MCB	3P 100A
分岐	1	端子台(100A) 8mm
	2~5	MCB 2P 30A 端子台 C型30A

⑥奥舞台仮設電源盤

電源	3φ3ω	200V
主幹	MCB3P	225A
分岐	カムロック	端子台 (225A) 10mm

電気設備指針によりムービング等照明器具には使用できません

③舞台下手仮設電源盤

電源	3φ4ω	182/105V
主幹	MCB4P	350A
分岐	カムロック	(350A)
	MCB4P	225A 端子台10mm
	MCB2P	60A C型60A × 6
	MCB2P	30A C型30A × 6

電源	1φ3ω	210/105V
主幹	MCB3P	150A
分岐	カムロック	(150A)

(舞台機構電源)		
電源	3φ3ω	210V 上下共通
主幹	MCB 3P	50A 端子台8mm

電気設備指針によりムービング等照明器具には使用できません

①舞台下手仮設電源盤

電源	3φ4ω	182/105V
主幹	MCB4P	350A
分岐	カムロック	(350A)
	MCB4P	225A 端子台10mm
	MCB2P	60A C型60A × 6
	MCB2P	30A C型30A × 6

電源	1φ3ω	210/105V
主幹	MCB3P	150A
分岐	カムロック	(150A)

(舞台機構電源)		
電源	3φ3ω	210V 上下共通
主幹	MCB 3P	50A 端子台8mm

電気設備指針によりムービング等照明器具には使用できません

②下手持込みアンプ盤

電源	1φ3ω	210/105V
主幹	MCB3P	250A
分岐	1~10	MCB3P 30A C型

④下手持込みアンプ盤

電源	1φ3ω	210/105V
主幹	MCB3P	250A
分岐	1~10	MCB3P 30A C型

舞台技術員控室電源盤

電源	1φ3ω	210/105V
主幹	3P	50A
分岐	1~4	3P 30A C型

仮設卓電源盤

幹線	1φ3ω	210/105V
主幹	3P	300A
分岐	1~2	2P 30A

楽屋口 ↑

楽屋L

楽屋M

楽屋H

楽屋G

スタッフルーム

US US

トイレ (M)

トイレ (W)

US US

音響反射板専用ワゴン

音響反射板

回り舞台

ワゴンステージ

大セリ

大セリ

大セリ

C

11t

11t

EV

消火栓