



<舞台袖下手持込機器電源盤>
 ※第1キャリア- 下手持込機器電源盤と並列

電源 単相3線式 105/210V 60Hz
 主幹 MCCB 3P 400AF/300AT
 分岐 カムロック(L1, N, L2, E)
 MCCB 2P 100AF/80AT × 2 100V80Aコネクタ × 2
 MCCB 2P 100AF/80AT × 1 200V60Aコネクタ × 1
 MCCB 2P 50AF/20AT × 4 100V C型20Aコンセント × 4
 MCCB 2P 50AF/20AT × 4 200V D型20Aコンセント × 4

電源 3相3線式 200V 60Hz
 主幹 MCCB 3P 100AF/60AT
 カムロック(R, S, T, E)

<舞台袖上手持込機器電源盤>
 ※第1キャリア- 上手持込機器電源盤と並列

電源 単相3線式 105/210V 60Hz
 主幹 MCCB 3P 400AF/300AT
 分岐 カムロック(L1, N, L2, E)
 MCCB 2P 100AF/80AT × 2 100V80Aコネクタ × 2
 MCCB 2P 100AF/80AT × 1 200V60Aコネクタ × 1
 MCCB 2P 50AF/20AT × 4 100V C型20Aコンセント × 4
 MCCB 2P 50AF/20AT × 4 200V D型20Aコンセント × 4

電源 3相3線式 200V 60Hz
 主幹 MCCB 3P 100AF/60AT
 カムロック(R, S, T, E)

※ 電気設備指針に準拠し、3φ3ω200Vはムービング等照明器具へのご使用は頂けません

- No 調光回路 20A C型2分岐
- No ND100V回路 20A C型2分岐(調光卓連動)
- No ND200V回路 20A D型2分岐(調光卓連動)
- No ND100V回路 20A C型(調光室スイッチ制御)
- No ND200V回路 20A D型(調光室スイッチ制御)
- AUX1 Ethernet
- dmx×4 4ホトノド

<2F持込卓コネクタ盤 直電源>
 C型20Aコンセント × 2
 D型20Aコンセント × 1
 ETHERNET (AUX1) (AUX1) (AUX2)
 <3F映写室コネクタ盤 直電源>
 C型20Aコンセント × 1
 D型20Aコンセント × 1

