

設備名	備 考	個数
音響調整卓 YAMAHA CL5	input ・mono 72 ・stereo 8 output ・matrix 8 ・mix 24 ・master stereo 1 mono 1	1
音響調整卓 (可搬タイプ) YAMAHA CL3	input ・mono 64 ・stereo 8 output ・matrix 8 ・mix 24 ・master stereo 1 mono 1	1
I/Oボックス	Rio3224-D2 ・input 32 ・output 16 ・AES/EBU out 8 (調整室1台・舞台下手袖2台)	3
可搬型機材 録音再生機器	・CDレコーダー CD-RW901Mk II 2 ・カセットレコーダー 202MKVII 1 ・ラインコンバーター LA-40MKIII 1 ・メモリー/CDレコーダー SS-CDR250N+IF-DA2 8 ・オーディオインターフェイス RME Fireface UFX+ 2	
入出力ラック架	・W/L受信機(WS帯) AD4QJ-B 2 UA221C 1	

設備名	メーカー	備考	個数
コンデンサマイク	AKG	・C451B	8
		・CK41+HM1000M+PAE M	4
	SHURE	・MX415LP/S + MX400DP-X	8
	DPA	・4099-DC-101-P	1
		・4099-DC-199-V	2
ハンダリマイク	AMCRON	・PCC-160	8
ダイナミックマイク	SHURE	・SM58-LCE	16
		・SM57-LCE	16
		・SM58SE	8
	SENNHEISER	・MD 441U	2
		・e835-S	4
ワイヤマイク (送信機)	SHURE	・WS帯ハンド型 AD2/SM58-K56	12
		・ミートスイッチ UAMS/BK	4
		・WS帯ツェーラー型AD1-K56	12
	SHURE	・TL47B/0-MTQG-A	8
		・MX150B/C-TQG	4
		・WBH54B	8
ワイヤマイク (受信機、可搬)	SHURE	・AD4DJ-B (WS帯 : 606~714MHz帯)	2
変換アダプター	DPA	・DAD6010	4
カフボックス	TOMOCA	・TCC-60	2

設備名	備 考	個数
パワーアンプ架	・Pwr Amp ① NEXO NXAMP4x2mk2	4
	・Pwr Amp ② NEXO NXAMP4x1mk2	6

スピーカー設備①

設備名	備 考	個数
プロセリアムスピーカー (上手・中央・下手)	NEXO GEO M	3式
	・NEXO GEO M1025  NEXO NXAMP4x2mk2駆動	4
サイドスピーカー (上手・下手)	NEXO GEO M	2式
	・NEXO GEO M1012 ・NEXO GEO M1025 ・NEXO MSUB15  移動用NEXO NXAMP4x2mk2駆動	3 1 2
固定はね返りスピーカー	・NEXO P12  NEXO NXAMP4x2mk2駆動	2
シーリングスピーカー	・NEXO P8  NEXO NXAMP4x1mk2駆動	9
ウォールスピーカー	・NEXO ID24-T9040  NEXO NXAMP4x1mk2駆動	18
バルコニー席補助スピーカー	・NEXO ID24-T9040  NEXO NXAMP4x1mk2駆動	4
モニタースピーカー	・GENELEC 8040B (メイン卓用)	2
	・YAMAHA MSP5 studio (効果卓用)	2

設備名	備 考	個数
移動用スピーカー	・NEXO L15	2
	・NEXO P12 (水平フラット*2あり)	4
	・NEXO P10	4
	・NEXO P8 (水平フラット*4あり)	4
	・NEXO ラインフラット1式	8
移動用アンプ	・NEXO NXAMP4x1mk2	2
	・NEXO NXAMP4x2mk2	2
ディスタンスロッド	・K&M 21340	2
スピーカースタンド	・K&M ST21300002B	2

仮設ミキサ、スタンドなど

設備名	備 考	個数
デジタルミキサ	・YAMAHA QL1	1
I/Oボックス	・Rio1608-D2 ・input 16 ・output 8	1
マイクロフォンスタンド(卓上型)	・TOA ST-66A (丸ハース)	8
	・K&M 23325 (丸ハース)	6
マイクロフォンスタンド	・K&M 26020 (丸ハース、ブーム型)	8
	・K&M ST210/2B	30
	・K&M 259B	16
スタンドケース	・TAGUCHI BS-30LC	1

備品名		長さ	個数
マイクケーブル  (ハッチケーブル)	EC05-B	5m	40
	EC10-B	10m	40
	EC20-B	20m	30
	EC005-B	0.5m	30
	EC01-B	1m	60
	EC015-B	1.5m	40
	EC02-B	2m	40
変換ケーブル 2P-11C 2P-12C	SPC02-B1	2m	16
	SPC02-B2	2m	16
ハローボックス	F-3M		10
16chマルチケーブル	16C05-E3	5m	6
	16C10-E3 (FK37-21C=FK37-22C)	10m	4
	16C30-E3 (FK37-21C=FK37-22C)	30m	2
マルチボックス	16J12F12 (F77)		8
スピーカーケーブル  (ハッチケーブル)	SC05-NL	5m	14
	SC10-NL	10m	14
	SC20-NL	20m	14
	SC005-NL-SA	0.5m	12
	SC01-NL-SA	1m	8
	SC02-NL-SA	2m	8
移動用LANケーブル	ETC02S-M	2m	24
	ETC05S-M	5m	24
	ETC10S-M	10m	16
	ETC20S-M	20m	8
	ETC6A-50-N	50m	4
	ETC6A-100-N	100m	4
Optical Conケーブル	NK02M-A-1-5	5m	4
	NK02M-A-2-10	10m	4
同軸ケーブル	D3C10A-S	10m	8